

Hydraulinen halkomakone – Tärkeä lisäkäyttöohje!

Lähes 90 % halkomakoneiden vikatilanteista voidaan välttää huomioimalla seuraava asia:

Halkomakoneen hydraulisylinterin päässä, puuntyöntimen alapuolella on kiinni pitkä kierretanko, joka on lukittu työntimeen yhdellä mutterilla.

Tangossa on siipiruuvi ja noin 10 cm pitkä putkenpala. Tämän tangon tarkoitus on kytkeä venttiili vapaaseen asentoon silloin, kun sylinteri palaa alkuasentoon.

Lukkomutterin ja siipiruuvin vapaa tila täytyy olla vähintään 50mm.

Jos väli on tätä lyhyempi, pumppu ei kestä painetta ja alkaa vuotamaan. Lisäksi venttiilit ja sylinterit rikkoutuvat.

Huomioi tämä ohje tuotetta käytettäessä, takuu ei korvaa lisäohjeen välttämisestä aiheutuneita vaurioita.

