

Lauteiden asennusohje



Mittaa lauteen tarkka pituus. Jätä 4–5 mm vapaata tilaa seinän ja laude-elementin väliin.



Kiinnitä kehikko metallikulmilla ja ruuveilla.



Ruuvaa auki kehikon tukipuu ja sahaa laude-elementti oikean pituiseksi.



Kiinnitä kannatin ruuveilla seinään vesivaa'an avulla.



Vasemman- ja oikeanpuoleisten kannattinten tulee sijaita samalla korkeudella.



Kannattimien ulkosivussa on 3 mm:n vanerikaistaleet takamaan tuuletus seinän ja laude-elementin välissä.



Nosta ylälaude kannattimen päälle (leveys 600).



Nosta alalaude kannattimen päälle (leveys 400).



Kiinnitä laude-elementit ruuveilla seinään.



Leikkaa tarvittaessa lauderitilät oikean pituisiksi.



Aseta alempi ja ylempi lauderitilä kehikkoon.



Leikkaa selkäosa sopivan pituiseksi.



Kiinnitä selkäosa ruuveilla seinään.



Kiinnitä kiuassuoja seinään ja alempaan laude-elementtiin.



Valmis!